

## Boletim Técnico de Produto Químico

# ORBI SPRAY - LIMPA CONTATO ELÉTRICO

Orbi Química Ltda  
Avenida: Maria Helena, 600  
Jardim Capitólio - CEP 13610-410  
Leme / SP  
Tel/Fax (19) 3573-7500  
laboratorio@orbiquimica.com.br  
www.orbiquimica.com.br

❖ **PRODUTO:** ORBI SPRAY - LIMPA CONTATO ELÉTRICO

### Especificação Técnica

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** produto desenvolvido para limpeza de contatos elétricos e eletrônicos. Possui excelente tempo de evaporação agilizando o trabalho. Secagem instantânea. Remove com facilidade sujeira, pó, umidade, oleosidade, graxa, fluxo de solda e oxidação. Indicado para uso automotivo na limpeza de contatos elétricos, terminais eletrônicos, relês e bornes de contato. Na linha industrial é utilizado nas empresas de telecomunicação, centrais elétricas, computação, aviação, plataformas perfuradoras de petróleo, aparelhos eletroeletrônicos, máquinas de escritórios, aparelhos de ginástica, etc. Não deixa resíduos de oleosidade. Não condutor de eletricidade. Não tóxico. Não ataca maioria dos plásticos, borrachas, vernizes de isolamento, tintas ou metais. Restaura a continuidade elétrica dos contatos.

### ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Características	Resultados
COR	Incolor
ODOR	Característico de solvente
DENSIDADE	0,660 – 0,670
SOLUBILIDADE	Solúvel em solvente apolares e insolúvel em água
Ponto de Fulgor (°C)	< -7

#### INSTRUÇÕES DE USO:

Certifique-se que o equipamento esteja desligado. Aplique o produto a uma distância de 15 cm diretamente sobre o local desejado, utilizando a própria força do spray para remoção da sujeira e gordura. Para local de difícil acesso utilize o tubo prolongador que acompanha a embalagem.

**COMPOSIÇÃO:** destilado de petróleo e propelente butano pronano.

**PRECAUÇÕES:** Líquido Inflamável

**ORBI SPRAY - LIMPA CONTATO ELÉTRICO**

**VALIDADE:** 24 meses.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.